ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

NSCAR

# Монитор NSCAR MP803 10” 4PIN/RCA/DC



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2026

NSCAR

# ОГЛАВЛЕНИЕ


**О КОМПАНИИ** 3

**ГЛАВА 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** 4

**ГЛАВА 2. ВНЕШНИЙ ВИД МОНИТОРА** 5

**ГЛАВА 3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА** 7

3.1 Подключение монитора к видеорегистратору 7

3.2 Разъёмы 4PIN,8PIN, кабели подключения 8

**РЕКОМЕНДАЦИИ** 10

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН** 11

## О КОМПАНИИ

Компания NSCAR основана в 2006 году и занимается разработкой и производством готовых систем видеонаблюдения для общественного и грузового транспорта, сельскохозяйственной техники, спецтехники и автошкол. Компания также осуществляет продажу комплектующих (многоканальных регистраторов, видеокамер, мониторов, кабелей, датчиков мониторинга) и предоставляет услугу по установке оборудования. Наши системы используются во многих автопарках и тысячах автошкол по всей России. Мы предлагаем сертифицированные товары, конкурентную цену, широкий ассортимент и индивидуальный подход по каждому запросу.

**Перед началом эксплуатации убедительно просим Вас внимательно изучить документацию на товар.**

## ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Предназначен для отображения видеосигнала от подключенных камер. Он помогает водителю контролировать слепые зоны и облегчает маневрирование, повышая безопасность вождения. Монитор автоматически включается при поступлении видеосигнала от камеры, обеспечивая удобство использования.



## ГЛАВА 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | |
|---|---|
| Дисплей | TFT LCD |
| Диагональ | 10 дюймов |
| Видеосистема | PAL/NTSC (автоопределение) |
| Соотношение сторон | 16:9/4:3 |
| Яркость, кд/м² | 650 |
| Контрастность | 1000:01:00 |
| Видео вход (разъемы) | Авиационный 4PIN/RCA |
| Кронштейн (универсальный) | Есть |
| Язык | Русский, английский |
| Пульт ДУ | Нет |
| Настройка изображения | Яркость, контраст, насыщенность |
| Парковочные линии | Нет |
| Зеркальное отражение изображения | Нет |
| Напряжение питания, В | DC 12 - 24 |
| Материал корпуса | пластик |
| Рабочая температура | -30°C…+60°C |

# ГЛАВА 2. ВНЕШНИЙ ВИД МОНИТОРА











# ГЛАВА 3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА

## 3.1 Подключение монитора к видеорегистратору

*Стандартная схема подключения монитора к видеорегистратору*




Стандартное подключение автомобильного монитора NSCAR MP803 (10”) 4PIN/RCA к видеорегистратору осуществляется с помощью авиационных разъёмов 4PIN. Подключение рекомендуется выполнять при отключённом питании оборудования. Монитор подключается в разъём 4PIN (мама) кабеля AV-OUT видеорегистратора путём соединения с 4PIN (папа) авиационным разъёмом монитора. После соединения 4PIN-разъёмов затяните гайку, чтобы соединение было надёжным. Если длины кабеля недостаточно, вы можете использовать кабель-удлинитель 4PIN (мама) - 4PIN (папа), который не входит в комплект.

### 3.2 Разъёмы 4PIN, кабели подключения





*Схема контактов коннектора 4 pin (папа) разъёма кабеля монитора*




*Схема контактов коннектора 4 pin (мама) кабеля AV-OUT регистратора*





*Схема контактов коннектора 4 pin (папа) - RCA разъёма переходника*



*Жёлтый 4PIN (папа) разъём монитора-видеосигнал (AV1).*



*Жёлтый RCA (папа) (тюльпан) разъём монитора- видеосигнал (AV2).*



*Синий кабель-сигнальный кабель +12-24В.*

**Нумерация видеоканалов монитора**
4PIN (папа) – основной видеоканал монитора-AV1.
RCA (папа)-дополнительный видеоканал монитора-AV2.

# РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Подключение должно осуществляется при отключённом питании.
2. Место установки монитора постарайтесь выбрать такое, которое меньше всего подвержено вибрациям, загрязнению пылью, грязью в процессе использования.
3. Не допускайте попадания влаги, воды, химических соединений, дыма, пара, напора холодного или горячего воздуха и других неблагоприятных факторов на (в) корпус монитора, что может привести к его поломке.
4. При подключении монитора к сторонним устройствам соблюдайте схему контактов разъёмов, чтобы избежать выхода из строя оборудования. Монитор протестирован и работоспособен с регистраторами нашего производства, сторонние устройства могут иметь другой интерфейс подключения, что может вывести из строя монитор или подключаемое устройство, будьте осторожны. Мы не несём ответственности за выход из строя оборудования подключаемого к сторонним устройствам.
5. Во время монтажа убедитесь, что кабели проложены аккуратно, нет сильных перегибов, изломов, зажатий между обшивкой и других ситуаций при которых может произойти повреждение кабеля.
6. Обеспечьте изоляцию кабелей и разъёмов от корпуса автомобиля.
7. Не пытайтесь разбирать устройство и самостоятельно его ремонтировать. Обратитесь в специализированный сервисный центр.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

NSCAR

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

| | |
|---|---|
| Изделие | Монитор<br>NSCAR 10 дюймов<br>4PIN/RCA |
| Модель | MP803 |
| Серийный номер / ID | |
| Дата продажи | |
| Фирма-продавец | |

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
## Благодарим Вас за приобретение продукции NSCAR

Перед началом эксплуатации убедительно просим Вас внимательно изучить инструкцию по эксплуатации.

1.Гарантийный срок на комплект Монитор MP803 10 дюймов 4PIN/RCA составляет 24 (двенадцать четыре) месяца с даты продажи.

Исключение составляет: соединительные кабели, переходники, монтажные приспособления, на них гарантия составляет – 14 (четырнадцать дней) с даты продажи.

2. Срок эксплуатации продукции NSCAR составляет 5 лет.

3. Гарантия не распространяется:

а) если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;

б) нарушения правил и условий эксплуатации установки изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;

в) если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта;

г) если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем;

д) если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

е) если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;

ж) если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия;

з) если повреждения (недостатки) вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети;

и) если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и (или) некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов.

4. Продукция на гарантийное обслуживание принимается в коробке-изготовителя, серийные номера должны совпадать с номерами на коробке, изделии и гарантийном талоне. Продукция принимается в полной комплектности. Обязательно наличие заполненного гарантийного талона.

Примечание:

*комплект поставки устройства, его технические и функциональные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Производитель (Поставщик) не несет ответственности перед Покупателем, ни на каких основаниях, включая договор, деликт или любое другое основание, за: убытки в виде упущенной выгоды, убытки, вызванные потерей данных и информации, простоем или перерывом в эксплуатации, ущерб деловой репутации. А также не несет ответственности, связанной с претензиями третьих сторон к Покупателю, включая любые претензии от его клиентов и иные подобные непрямые убытки. Поставщик не несет ответственности по обязательствам покупателя перед третьими лицами.

NSCAR

## Контакты
## отдела продаж

Телефон

**8-800-777-17-30**

Электронная почта

**info@nscar.ru**

Сайт

**nscar.ru**

NSCAR

## Контакты тех. поддержки

Телефон

**8-993-399-23-60**

Электронная почта

**support@nscar.ru**

Сайт

**nscar.ru**

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2026

**Контакты:**

**сайт: nscar.ru**

**тел: 8-800-777-17-30**

**e-mail: info@nscar.ru**