ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

NSCAR

Магнитный POWER BANK NSCAR



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2026

Контакты:

сайт: nscar.ru

тел: 8-800-777-17-30

e-mail: info@nscar.ru

О КОМПАНИИ

Компания NSCAR основана в 2006 году и занимается разработкой и производством готовых систем видеонаблюдения для общественного и грузового транспорта, сельскохозяйственной техники, спецтехники и автошкол. Компания также осуществляет продажу комплектующих (многоканальных регистраторов, видеокамер, мониторов, кабелей, датчиков мониторинга) и предоставляет услугу по установке оборудования. Наши системы используются во многих автопарках и тысячах автошкол по всей России. Мы предлагаем сертифицированные товары, конкурентную цену, широкий ассортимент и индивидуальный подход по каждому запросу.

Перед началом эксплуатации убедительно просим Вас внимательно изучить документацию на товар.

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Магнитный Power Bank предназначен для питания вилочной камеры и других элементов системы видеонаблюдения на транспорте. Надёжное питание помогает сохранять стабильную работу камеры и повышает безопасность эксплуатации техники.



ОГЛАВЛЕНИЕ

О КОМПАНИИ 2

ГЛАВА 1. Технические характеристики 4

ГЛАВА 2. Внешний вид и габаритные размеры комплекта 5

2.1 Габаритные размеры 5

2.2 Обозначения 6

ГЛАВА 3. Внешний вид и габаритные размеры комплекта 7

3.1 Меры безопасности 7

3.2 Зарядка Power Bank 8

3.3 Зарядка устройств от Power Bank 9

3.4 Запрещённые действия 10

3.5 Хранение и уход 11

3.6 Утилизация 11

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 12

ГЛАВА 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость аккумулятора	20000мАч
Время работы	В среднем 28 часов
Мощность аккумулятора	74 Вт/ч
Быстрая зарядка	Нет
DC выход питания	12В 1А
USB-выход питания	5V 2A
Вход для зарядки	USB-C 5В 2А
Время подзарядки (примерно)	10-12 часов
Степень пылевлагозащиты	IP67
Магниты для крепления	Есть
Вес	600 грамм

ГЛАВА 2. ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ
2.1 Габаритные размеры



2.2 Обозначения



№	Название
1	LED индикация уровня заряда
2	Кнопка включения/выключения Powerbank
3	USB 2.0 выходное питание DC 5В
4	Магниты для крепления к металлическим поверхностям
5	Разъёмы для крепления Powerbank
6	Выход питания DC 12В
7	Разъём USB Type-C для зарядки Powerbank
8	Разъёмы для крепления Powerbank

ГЛАВА 3. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ POWER BANK

3.1 Меры безопасности

- Запрещается разбирать, модифицировать или вскрывать корпус Power Bank.Это может привести к короткому замыканию, перегреву или возгоранию.
- Избегайте механических повреждений: не роняйте, не сдавливайте, не прокалывайте и не сгибайте устройство.
- Храните Power Bank в диапазоне температур от +10 °C до +25 °C.Оптимальное использование Power Bank в диапазоне температур от +5 °C до +35 °C.
- Не оставляйте устройство на прямом солнечном свете, в автомобиле при высокой температуре, на морозе или вблизи источников тепла.
- Не допускайте попадания влаги на устройство. Используйте Power Bank только в сухих условиях, если в технических характеристиках конкретной модели не указана степень влагозащиты.
- Не заряжайте и не храните Power Bank вблизи легковоспламеняющихся материалов.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- При обнаружении вздутия корпуса, сильного нагрева, постороннего запаха, деформации или течи жидкости немедленно прекратите использование, изолируйте устройство и обратитесь в сервисный центр или пункт утилизации.

3.2 Зарядка Power Bank

- Используйте оригинальные или сертифицированные кабели и зарядные адаптеры, соответствующие техническим характеристикам устройства.
- Подключайте Power Bank к источнику питания через соответствующий вход, предназначенный для заряда устройства.
- Заряжайте от сети с параметрами, указанными в инструкции к конкретной модели.
- Отключайте устройство от зарядки после завершения процесса.
- Не рекомендуется оставлять Power Bank на зарядке без присмотра.
- Регулярно контролируйте температурный режим. При чрезмерном нагреве корпуса Power Bank или подключённого устройства немедленно прекратите использование и отключите кабель. Дождитесь пока устройство не остынет, далее можно его использовать в обычном режиме.

После покупки Power Bank необходимо зарядить его до 100% перед первым использованием. Выполните 1-2 полных цикла заряд-разряд для калибровки батареи. Не разряжайте устройство до 0% регулярно — оптимально поддерживать уровень заряда от 20% до 80%.

3.3 Зарядка устройств от Power Bank

- При подключении нагрузки к Power Bank соблюдайте схему подключения и допустимое выходное напряжение каждого разъёма Power Bank и подключаемого устройства.

- После завершения зарядки гаджета отключите кабель.

- При использовании Power Bank в режиме для питания гаджета, если работа завершена и устройство не будет использоваться в ближайшее время — обязательно отсоедините кабель. Это снижает риск перегрева и продлевает срок службы оборудования.

- При одновременной зарядке нескольких устройств учитывайте максимальную суммарную выходную мощность Power Bank.

- Регулярно контролируйте температурный режим. При чрезмерном нагреве корпуса Power Bank или подключённого устройства немедленно прекратите использование и отключите кабель.

3.4 Запрещённые действия

- Зарядка и использование при температуре за пределами допустимого диапазона.
- Использование повреждённых кабелей, адаптеров или неоригинальных аксессуаров.
- Размещение Power Bank в невентилируемых условиях, тесных карманах одежды, в местах риска физического воздействия на устройство или в закрытых пространствах во время работы.
- Полная разрядка и длительное хранение при 0 % или 100 % заряда.
- Перегрузка устройства (подключение гаджетов, превышающих допустимую мощность).
- Самостоятельный ремонт, бросание в огонь, воду или мусор.

3.5 Хранение и уход

- Храните Power Bank при уровне заряда 40–60 % в сухом месте без воздействия прямых солнечных лучей на устройство, соблюдая диапазон температур от +10 °C до +25 °C.

- При длительном неиспользовании (более 3 месяцев) рекомендуется один раз в 3 месяца проводить цикл заряд-разряд до 50 %.

- Регулярно очищайте порты от пыли и загрязнений.

- Избегайте длительного хранения при полном заряде.

3.6 Утилизация

- Power Bank содержит литиевые аккумуляторы и подлежит специальной утилизации. Не выбрасывайте устройство в обычный бытовой мусор. Сдавайте отработанные Power Bank в пункты приёма электронных отходов или специализированные организации.

NSCAR

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

NSCAR

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	Магнитный POWER BANK NSCAR
Модель	
Серийный номер / ID	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за приобретение продукции NSCAR

Перед началом эксплуатации убедительно просим Вас внимательно изучить инструкцию по эксплуатации.

1. Гарантийный срок на магнитный power bank, составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты продажи.
Исключение составляет: соединительные кабели, переходники, монтажные приспособления, на них гарантия составляет – 14 (четырнадцать дней) с даты продажи.

2. Срок эксплуатации продукции NSCAR составляет 5 (пять) лет.

3. Гарантия не распространяется:
а) если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
б) нарушения правил и условий эксплуатации установки изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;
в) если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта;
г) если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем;
д) если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

е) если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;

ж) если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия;

з) если повреждения (недостатки) вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети;

и) если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и (или) некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов.

4. Продукция на гарантийное обслуживание принимается в коробке-изготовителя, серийные номера должны совпадать с номерами на коробке, изделии и гарантийном талоне. Продукция принимается в полной комплектности. Обязательно наличие заполненного гарантийного талона.

Примечание:

*комплект поставки устройства, его технические и функциональные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Производитель (Поставщик) не несет ответственности перед Покупателем, ни на каких основаниях, включая договор, деликт или любое другое основание, за: убытки в виде упущенной выгоды, убытки, вызванные потерей данных и информации, простоем или перерывом в эксплуатации, ущерб деловой репутации. А также не несет ответственности, связанной с претензиями третьих сторон к Покупателю, включая любые претензии от его клиентов и иные подобные непрямые убытки. Поставщик не несет ответственности по обязательствам покупателя перед третьими лицами.

NSCAR

Контакты
отдела продаж

Телефон

8-800-777-17-30

Электронная почта

info@nscar.ru

Сайт

nscar.ru



NSCAR

Контакты тех. поддержки

Телефон

8-993-399-23-60

Электронная почта

support@nscar.ru

Сайт

nscar.ru

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2026

Контакты:

сайт: nscar.ru

тел: 8-800-777-17-30

e-mail: info@nscar.ru